

## AVISO IMPORTANTE AOS MOTORISTAS

Desde janeiro de 2005, os veículos zero km que saíram das fábricas (montadoras), já possuem os novos extintores ABC com prazo de garantia e validade de 5 anos, portanto, começam a vencer à partir de janeiro de 2010 e devem ser substituídos, obrigatoriamente, por outros extintores novos ABC.

Já os extintores com pó BC, deverão ser substituídos pelo novo extintor ABC, na medida em que for vencendo o teste hidrostático de cinco anos, com data limite de validade em 31 de dezembro de 2014. À partir de 01 de janeiro de 2015, todos os veículos no Brasil ( conf. tabela 2 do Anexo da Resolução 157 do Contran), deverão estar circulando com os extintores ABC. [\(Clique aqui para consultar a Resolução do Contran nº. 333 de 06/11/2009 e nº.157 de 22 de abril de 2004\).](#)

O extintor de incêndio ABC proporciona maior segurança aos usuários no combate a princípios de incêndio, pois apaga qualquer tipo de fogo e pode evitar a ocorrência de incêndios de grandes proporções nos veículos.

**Atenção!** A substituição pelo novo extintor ABC no vencimento do teste hidrostático é obrigatória e sua ausência ou inobservância dos itens abaixo, é considerada infração grave, com multa de R\$ 127,69 e 5 pontos na carteira nacional de habilitação. O veículo pode ser retido para regularização. (Denatran: Lei nº. 9.503. de 23 de setembro de 1997 – artigos: 230 Inc.IX e X, 258 e 259).

Previna-se! Não deixe para a última hora. Para sua maior segurança e tranquilidade, verifique as condições do extintor do seu veículo e se necessário substitua-o, em tempo, pelo novo extintor ABC.

### **O que você deve verificar mensalmente no extintor:**

- O ponteiro do indicador de pressão não deve estar na faixa vermelha;
- O lacre não deve estar rompido (lacre em papel auto-adesivo para válvula de metal e/ou material plástico para a válvula plástica).
- O extintor deve conter o selo da marca de conformidade Inmetro (em papel auto-adesivo ou gravado no corpo do extintor).
- Os prazos de garantia/durabilidade e teste hidrostático não podem estar vencidos (Esta informação encontra-se no corpo do extintor). Após estes prazos, descarte-o e substitua por um extintor novo ABC, num revendedor mais próximo.
- A aparência geral do extintor deve estar em boas condições (sem ferrugem, amassado ou outros danos).

Para a compra dos novos extintores ABC, recolhimento dos extintores vencidos, usados, ou troca em garantia, consulte nosso site [www.resil.com.br](http://www.resil.com.br) clicando em garantia – lojas autorizadas, ou ligue para o Serviço de Atendimento ao consumidor (SAC): 0800-7020221.

[Clique aqui para ler as recomendações do que fazer com o extintor BC retirado do veículo?](#)

Mais informações, consulte nosso site em dúvidas frequentes.



**RESIL**  
RESPEITO AO CONSUMIDOR!

