

# COMO COMBATER UM PRINCÍPIO DE INCÊNDIO



**A-** Estacione o veículo em local seguro. Desligue

o carro para cortar a corrente elétrica. Retire o extintor de incêndio do suporte, rompa o lacre, destrave a válvula e, em seguida, posicione-se a favor do vento.



**B-** Com o extintor na posição vertical encaixe o

bico da válvula através de uma pequena abertura do capô do motor. Acione a válvula para iniciar a extinção do fogo.



**C-** Levante cuidadosamente o capô do motor e

continue descarregando o extintor até o fim, direcionando o jato de pó para a base do fogo, movimentando o pulso para a esquerda e para a direita.



**D-** Elimine o fogo e assegure-se de que não houve reignição.

Em caso de emergência

Ligue **193** / **190**

Corpo de Bombeiros / Polícia Militar